

Notices :

Spirale2

Spirale3

ClimTest

SUPPLEMENT ADMINISTRATEUR

Equipements :

Climats Sapratin
technologies

Document Confidentiel
à l'attention de
l'Administrateur Réseau
ou du Responsable Informatique



Bonjour !

Vous prenez connaissance de ce document, vous êtes donc Administrateur Réseau ou qualifié comme tel.

Afin de pouvoir prendre en charge cet équipement, voici le compte à utiliser. C'est un code confidentiel qui doit rester entre les mains des personnes compétentes et responsables.

Nom	Mot de passe	Membres des groupes	Ouvrir une session	Utilisé par
SAV	clim	Administrateur R/W distant	Oui	Techniciens Climats et Administrateur Réseau

Il est strictement interdit de modifier le mot de passe ou les paramètres de ce compte, au risque d'entraver le travail des techniciens Climats.

Cet unique compte d'administration est créé pour votre usage et celui des techniciens Climats. S'il venait à être modifié, nos techniciens seraient dans l'incapacité d'intervenir sur site. Les éventuels frais du déplacement infructueux ainsi que ceux de l'intervention nécessaire à la restauration du compte SAV, vous seraient alors facturés.

En sus des notices d'utilisation de l'équipement, vous trouverez auprès du responsable de l'équipement la fiche « Supplément Responsable »

Nous espérons que ces éléments vous permettront de répondre simplement aux demandes des utilisateurs de l'équipement. Toutefois si un problème vous apparaît ou si avez des suggestions à faire nous vous invitons à nous contacter.

Très cordialement
Le service RDI

Notices :

Spirale2
Spirale3
ClimTest

SUPPLEMENT RESPONSABLE

Equipements :

Climats Sapratin
technologies

**Document Confidentiel
à l'attention du
Responsable de l'Équipement**

Bonjour !

Vous prenez connaissance de ce document, vous êtes donc Responsable de l'équipement au agissez par délégation.

L'utilisation quotidienne de l'équipement ne requiert pas de code particulier. Par contre, les opérations de maintenance ou d'organisation du travail autour de l'équipement peuvent demander la connaissance de codes d'accès.

Codes d'Accès Logiciel :

Pour protéger certaines commandes « sensibles » de l'équipement, des codes d'accès ont été entrés. Ces valeurs initiales peuvent être modifiées à votre convenance.

Niveau d'accès	Code par défaut	Exemple de commandes protégées
8	312312	Calibration des voies de mesures
9	306305	Gestion des codes d'accès,...

Comptes & Codes utilisateurs Windows :

Nom	Mot de passe	Membres des groupes	Ouvrir une session	Utilisé par
Responsable	util	Utilisateur avec pouvoir R/W distant	Oui	Le Responsable de l'équipement
Spi2	spirale	R/W distant	Non, accès via réseau uniquement	Les utilisateurs pour se connecter via le réseau

Limites de responsabilités :

Vous connaissez Windows, ses possibilités, appréciez d'être opérationnel sans formation,... mais cela ne doit pas faire oublier certains revers : un environnement familier peut encourager à apporter une touche personnelle. Là, nous vous mettons en garde, même si il ne s'agit que de modifier la configuration d'affichage, d'installer un économiseur d'écran,... Windows est ici est pour piloter un équipement industriel, et pour une fiabilité maximum la configuration doit rester telle que l'appareil vous à été livré.

Nous espérons que ces éléments vous permettrons de prendre l'équipement facilement en charge en toute sécurité. Toutefois si un problème vous apparaît ou si avez des suggestions à faire nous vous invitons à nous contacter.

Très cordialement
Le service RDI